



H0024 Protection de pression de ligne de retour de la prise de mouvement

Date: 15 Mai 2007	Hydraulique	Version 1	H0024
-------------------	-------------	-----------	-------

1. Percez et taraudez un trou approprié à un raccord fileté BSP ¼ dans le té du tuyau 25mm numéro de pièce JB7246 de la ligne de retour
2. Fixez le raccord fileté BSP ¼ dans le té 25mm au moyen d'un mastic hydraulique type loctite. Numéro de pièce 1/4FF33M
3. Fixez le raccord fileté BSP ¼ dans le manocontacteur hydraulique au moyen d'un mastic hydraulique type loctite. Manocontacteur - numéro de pièce EL-33795
4. Installez le manocontacteur sur le châssis du stabilisateur
5. Coupez le tuyau à pression hydraulique à la longueur correcte et sertissez. Type de tuyau 381-4
6. Installez un cartouche de décharge sur la pompe de prise de mouvement du tracteur
7. Faites passer une source d'alimentation au manocontacteur hydraulique qui peut arriver de l'alimentation de la remorque soit à l'arrière de la prise de couplage avant soit au boîtier de commande principal. Connectez à la borne 1
8. Faites passer un fil d'alimentation de la borne 2 sur le manocontacteur hydraulique à la borne auxiliaire sur la prise des feux de la remorque et jusqu'au côté positif de la bobine du cartouche de décharge de la prise de mouvement
9. Installez une soupape à bille et un manomètre dans la ligne de retour entre le manocontacteur hydraulique et le couplage à dégagement rapide
10. Réglez la pression de sûreté sur le manocontacteur hydraulique à environ 8 bar
11. Avec la prise de mouvement tournant fermez lentement la soupape à bille tout en regardant le manomètre. Le manocontacteur hydraulique devrait couper l'alimentation à la soupape de décharge lorsqu'elle arrive à 8 bar.
12. Si le système fonctionne correctement, remettez le manocontacteur à 20 bar et vérifiez à nouveau.



