



SL0006 Codes SMARTlift

SL0006FR	Version 1	SMARTlift	15 Juil 05
----------	-----------	-----------	------------

CODES POUR PRISE EN MAIN MANUELLE DU SYSTEME

Code de prise en main manuelle pour un seul levage 1970

NB: Ce code devra seulement être utilisé dans le cas d'une situation inattendue qui résulterait d'un blocage du système. Cela contourne les mesures de sécurité pour un levage seulement. Le système SMARTlift enregistre la date et l'heure de chaque utilisation de ce code.

Distribution: Opérateurs ayant l'autorisation de leurs supérieurs
Agents techniques d'entretien autorisés

Code de prise en main manuelle permanente 2004

NB: Ce code devra seulement être utilisé en cas d'échec du système, par exemple lorsqu'un capteur défectueux empêche le système de fonctionner correctement. Ce code peut être utilisé en attendant l'arrivée de pièces détachées et d'assistance technique.

L'utilisation de ce code contourne les mesures de sécurité jusqu'à ce que le code de prise en main manuelle soit de nouveau entré. Le système SMARTlift enregistre la date et l'heure de chaque utilisation de ce code.

Distribution: Agents techniques d'entretien autorisés seulement

Réinitialisation du code de prise en main manuelle 9999

NB: Ce code est utilisé pour REINITIALISER le code de prise en main manuelle afin de réactiver le système SMARTlift après réparations. Le système SMARTlift enregistre la date et l'heure à chaque utilisation du code.

Distribution: Agents techniques d'entretien autorisés seulement

Code d'accès pour la synchronisation des grues 1112

NB: Ce code est utilisé lorsque les grues ont besoin d'être de nouveau synchronisées.

Distribution: Les techniciens qui ont été formés avec la procédure exacte

Agents techniques d'entretien autorisés

Se référer à la lettre d'entretien Lett0021_1FR pour le code "Zone Fabricant"