

S0015 Sidelifter stabiliser foot pads position for skeletal trailers

S0015	Version 1	Structural	15 Oct 2004
-------	-----------	------------	-------------

Le dessin suivant montre la position requise pour les patins de pied lorsqu'ils sont montés sur une remorque Squelette.

STEELBRO SKELETAL SIDELIFTER FOOT PAD POSITION

