



S0005 Remplacement des Bagues/Pivots sur les Bras des Remorques

S0005	Version 2	Structural	10 Oct 01
-------	-----------	------------	-----------

Usure acceptable des bagues et pivots de l'Auto-chargeuse

Tous les pivots utilisés sur les bras des remorques auto-chargeuses STEELBRO sont en chrome dur de type « glacier bearing ». Cela augmente la durabilité du produit et augmente les intervalles de graissage. S'il y a un excès d'usure des bagues/pivots, il faut démonter le bras et mesurer le jeu entre la bague et le pivot.

Le jeu maximum admissible ne peut pas dépasser 1.5% du diamètre de l'alésage.

Si le jeu est plus élevé que cela, les bagues doivent être remplacées.

Si le chrome dur sur le pivot est usé ou endommagé, le pivot doit être remplacé par une pièce d'origine STEELBRO.

Dans le cas d'un pivot "G" (pivot reliant le bras supérieur aux chaînes de levage), le pivot DOIT être remplacé si :

1. Il y a un excès de 6mm d'usure sur le dessus du sillon retenant l'anneau ovale.
2. S'il y a des fissures ou une possibilité de fissures.
3. Si l'authenticité du pivot ne peut être établie.

Toute entaille ou sillon à angle aigu présent doit être retiré par une méthode appropriée ex: limage..